

# WATANABE NEWS

## 攪拌機安全柵（セーフティスイッチ）について



攪拌機安全柵は定期的に  
点検をしていますか？

え〜っと  
いつ点検 したっけ？



攪拌機のところにある安全柵を外すと  
危険防止のために攪拌機が作動しなくなります  
セーフティスイッチが正常に動作するかどうか  
週に一度は 必ず確認してください！  
以下で攪拌機安全柵の外し方 及び  
点検手順・点検ポイントについて説明します



拡大



### 点検手順

- ① 攪拌機のブレーカを落としてください
- ② 安全柵の下側についているノブをゆるめます
- ③ ワイヤロープに繋がれている操作キーを抜いてください
- ④ 安全柵を上方向へ引き抜きます
- ⑤ 手動にて攪拌機のところにあるスイッチボックスにて動かない事を確認してください

### 点検ポイント

- ノブは正常に回りますか？
- ワイヤロープの損傷はありませんか？
- 操作キーは折れたり、曲がったりしていませんか？
- 操作キーや本体の周りは きれいに清掃していますか？



### 渡辺鉄工株式会社

本社・工場 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521  
 東京営業所 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695 TEL(048)290-4851 ・FAX(048)290-4852  
 名古屋営業所 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町130番地 TEL(052)505-0411 ・FAX(052)505-0413  
 大阪営業所 〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7 TEL(06)6902-2338 ・FAX(06)6902-7839