

WATANABE NEWS

押釦用保護カバー(オプション)のご紹介

保護カバー



押釦用保護カバー (アクリル板) は
釦の保護と
誤操作防止が目的です
(※オプション)



【操作方法】

- ①保護カバーを上方向に開ける
- ②押釦を押す
(ランプの点灯確認)
- ③手を離せば自動で閉まります

設置後



設備操作盤の使用環境に応じて
不慮の事故防止の為に
ご検討ください



渡辺鉄工株式会社

本社・工場 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521
 東京営業所 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695 TEL(048)290-4851 ・FAX(048)290-4852
 名古屋営業所 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町130番地 TEL(052)505-0411 ・FAX(052)505-0413
 大阪営業所 〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7 TEL(06)6902-2338 ・FAX(06)6902-7839