

WATANABE NEWS

番線警報について（オプショ）




番線がいつ無くなるか
心配だなあ……

番線ガイドロール



番線警報設定




「番線警報」ご存知ですか？

番線の補充忘れ、番線切れなどによって
梱包中の製品に番線が送り込まれていない場合に
警報でお知らせします

番線ガイドロールに近接センサを取付け（各ロール）て
いますので、番線切れを感知した時は、警報でお知らせし
結束工程前にメインシリンダを前端で停止させます

番線警報



番線が送り込まれていない場合は、抵抗がなく
ロールが回転しません
警報設定値は、タッチパネルで変更できます
警報後、番線を確認し「異常リセット」釦を押すと
結束工程に移行します



渡辺鉄工株式会社

本社・工場 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521
 東京営業所 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695 TEL(048)290-4851 ・FAX(048)290-4852
 名古屋営業所 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町130番地 TEL(052)505-0411 ・FAX(052)505-0413
 大阪営業所 〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7 TEL(06)6902-2338 ・FAX(06)6902-7839