

WATANABE NEWS

攪拌機の動作について



あれえ
攪拌機が動作
しないなあ・・・



攪拌機の安全柵が 外れていませんか？
攪拌機の安全柵には
「セーフティスイッチ」を使用しています
セーフティスイッチが働くと
人身事故を防止するために
攪拌機が動作しません



他に攪拌機が動作しないケースとして
次の2つのケースがあります

- ① ホッパ扉が完全に開いてない場合、攪拌機の入りは動作しません
⇒ リミットモニタのホッパ扉の前進端ランプが点灯しているか確認してください
- ② 攪拌機が奥までしっかり入ってない場合、攪拌機は動作しません
⇒ リミットモニタの攪拌機の前進端ランプが点灯しているか確認してください



分からない場合は
お問い合わせください



㊦ 渡辺鉄工株式会社

本社・工場 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521
 東京営業所 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695 TEL(048)290-4851 ・FAX(048)290-4852
 名古屋営業所 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町130番地 TEL(052)505-0411 ・FAX(052)505-0413
 大阪営業所 〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7 TEL(06)6902-2338 ・FAX(06)6902-7839