

WATANABE NEWS

安全対策への取組について

安全スイッチ編


解除も簡単だし・・・
安全性が ちょっと
不安だな



リミットスイッチ



近接スイッチ



そこで見直しを
行いました！



磁気センサースイッチ



セーフティヒンジスイッチ



攪拌機安全柵 に使用

抜けると
止まる



開くと
止まる

セーフティドアスイッチ



安全柵出入口 に使用

※スイッチキーが取り付けられている扉が閉じている場合に限り 機械の動作を許可します

どのような安全スイッチも 強制的に解除すれば 意味がありません
ベラーの運転にあたっては手順を守り、正しい操作を行って頂きます様
お願い致します

 渡辺鉄工株式会社

本社・工場 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521
東京営業所 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695 TEL(048)290-4851 ・FAX(048)290-4852
名古屋営業所 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町130番地 TEL(052)505-0411 ・FAX(052)505-0413
大阪営業所 〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7 TEL(06)6902-2338 ・FAX(06)6902-7839